Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Auto	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
Back	Back / Return
Vol +	Vol +
Aspect	Shift + Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Nicam/A2	Audio / Lang I/II
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Display	Display / Media
CH-	CH- / Page-
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Source	AV / Input / RDS
P. Mode	Picture / Format
S. Mode	Sound / Title
Sleep	Sleep / Timer
Fav	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Fav-	Shift + Down	Stop	Stop / Hold
Fav+	Shift + Up	I<<	I<< / Preset-
EPG	Guide / EPG / -/--	>>I	>>I / Preset+
Text	Text / Goto	Tv/Radio	TV/Radio /
Hold	Shift + Stop /	Red	Red / Netflix / Search
Lang	Shift + Audio / Lang I/II	Green	Green / APP / Repeat
Subtitle	Subtitle / EQ	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Index	Shift + Play /	Blue	Blue / Prime Video / Random
Size	Zoom / Size		
Reveal	Shift + Pause / Step /		
Subpage	Shift + Rec / Rec Mode		
Media	Shift + Display / Media		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		