Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input		AV
	Settings/Q. Men		D. Menu
	Info		Info
	Guide		Guide
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[?]		Dual
	3D		3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	FAV		Pre Ch
	Mute		Mute
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Exit		Exit
	Back		Back
	Live Menu		Menu
	My APPS		Media
	Smart		Smart
	Red		Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Green		Green		
	Yellow		Yellow		
	Blue		Blue		
TEXT	Text		Text		
T.OPT	T. Opt		Options		
SUBTITLE	Subtitle		Subt		
TV/RAD	Tv/ Rad		TV/ R		
AD	AD	+	Shift + Subt		
APP/*	APP/ *	+ SC NA	Shift + Media		
REC/*	Rec/ *		Rec		
▶	Play		Play		
❚❚	Pause		Pause		
■	Stop		Stop		
▶▶	>>		>>		
◀◀	<<		<<		
Q.VIEW	Q. View		List		
RECENT	Recent		Sleep		