Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV/SAT	Red / TV/SAT	A	Red
TV/SAT	Red / TV/SAT	TIMER AV	AV
TV/RADIO	Green / TV/Radio	B	Green
TV/RADIO	Green / TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
ZOOM	Yellow / Zoom	C	Yellow
ZOOM	Yellow / Zoom	ZOOM	Eject
LIST	Blue / List	D	Blue
LIST	Blue / List	DISC NAV LIST	List
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
M/P	M/P	HOME SMART	Smart
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TIMER	Timer	PROG SLEEP	Sleep
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
CH	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -	VOL –	Vol -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
P +	P+	SHIFT +	Shift + Ch +
P -	P-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
P +	P+	>>I	>>I
P -	P-	K<	I <<
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
PAUSE	Pause	II	Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung