Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0 / Sleep	0
0 / Sleep	Sleep / Timer
TV/Rad	TV/Radio /
TV / SAT	AV / Input / RDS
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Menu	Menu / Home
Recall	Back / Return
P+	Shift + CH+ /
P-	Shift + CH- /
Text	Text / Goto
Exit	Exit / Cancel / Clear
Fav	Fav / Marker / PC
EPG	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Red / V-FMT	Red / Netflix / Search
Red / V-FMT	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Timer	Blue / Prime Video / Random
Blue / Timer	Shift + Sleep / Timer
Info	Info / Angle
Subt	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
Find	Shift + Red / Netflix /
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<I	Shift + Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
II>	Shift + Right
Movie	Smart / List
USB	Shift + 8
USB	Display / Media