Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SETUP	Set up	SETTINGS OPT	Opt i ons
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GOTO	Got o	FAV PRE-CH	Pr e Ch
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
ANGLE	Angl e	-/-- GUIDE	Gui de
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
Up	I << / Page Up	+ CH	Ch +
down	Page Down /	CH –	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
VIDEO	Red/ Vi deo	A	Red
AUDIO	Gr een/ Audi o	B	Gr een
PHOTO	Bl ue/ Phot o	D	Bl ue
SHUFFLE	Yel l ow/ Shuf f l e	C	Yel l ow
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	St op		St op
REW	<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FF	>>		>>
SYNC	< Sync		I <<
SYNC	Sync >		>>I
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
SCROLL	Scroll	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
BOOKMARK	Bookmark	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
TV OUT	TV Out	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung