Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Media	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
Still	Pause / Step / Freeze
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Info	Info / Angle
0	0
Previous	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	Blue / Prime Video / Random
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Aspect	+ Shift + Picture / Format
O/O)/I/II	Audio / Lang I/II
Menu	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
PR+	CH+ / Page+
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Vol +	Vol +
PR-	CH- / Page-
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Picture	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
Sound	TITLE SOUND — Sound / Title		
Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0		
VGA	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4		
Zoom Guide	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Zoom Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
Index Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Hold Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Hold Sleep	HOLD ■ — Stop / Hold		
Cancel Lang.	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear		
Cancel Lang.	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II		
Sub.Code FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Reveal TV	LIST SMART — Smart / List		
Mix Comp.	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		