Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
On/Off		Power	Input Source		AV / Input / RDS
Audio Out		Mute / Dimmer	Menu		Menu / Home
Play		Play / Slow	Menu Up		Up
Pause		Pause / Step / Freeze	Info/Intro		Info / Angle
Stop		Stop / Hold	Menu Left		Left
Record		Rec / Rec Mode	OK Enter		OK
Rewind		<< / Tune-	Menu Right		Right
F.Forward		>> / Tune+	Menu Down		Down
Prev.		I<< / Preset-	Tracking+		Vol +
Next		>>I / Preset+	VCR/TV		Smart / List
Audio		Audio / Lang I/II	Slow/Dpss+		CH+ / Page+
Auto/Track		Eject / Surround	Tracking-		Vol -
Timer/Record		Sleep / Timer	Display		Display / Media
Progr/C/CH		TV/Radio /	Slow/Dpss-		CH- / Page-
Rec/Mode		D.Menu / Top	1		1
T.Set/Clock		Setup / OPT /	2		2
Sp/Lp/Speed		Text / Goto	3		3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4	Show View	Shift + Display / Media
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
-/--	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Weekly	Fav / Marker / PC		
Counter Clock	Red / Netflix / Search		
Counter/Memor	Green / APP / Repeat		
Counter Stop	Yellow / YouTube / Repeat		
Mon/TV	Blue / Prime Video / Random		
On/Off	Shift + Power		
Slow Down	Shift + Play /		
Index Pict-	Shift + I<< / Preset-		
Index Pict+	Shift + >>I / Preset+		