Mandis shop

# Denon RC-234

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| RANDOM | Random | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| DISPLAY | Display | MEDIA / DISPLAY | Display / Media |
| PROG/DIRECT | Prog/Direct | PROGRAM / TV/RADIO | TV/Radio / |
| PROG/DIRECT | Prog/Direct | LIST / SMART | Smart / List |
| 1 | 1 | TV / 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD / 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB / 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO / 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE / 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER / 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD / 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB / 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH / 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT / 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- / GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| VOLUME | Vol + | + / VOL | Vol + |
| CALL | Call | PC / FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| VOLUME | Vol - | VOL – | Vol - |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| ⏮ | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| ⏭ | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| << | << | TUNE- | << / Tune- |
| >> | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| PITCH + | Pitch+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| PITCH – | Pitch- | CH PAGE – | CH- / Page- |

https://remotes.de/Denon/1027-335-ersatzfernbedienung-fur-Denon-RC-234.htm