Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Off	SHIFT + Power
Power	Power
Quick Select 1 (DVD)	SHIFT + 1
Quick Select 2 (SAT/CBL)	SHIFT + 2
Quick Select 3 (VCR/iPod)	SHIFT + 3
TV	1
TUNER	6
V.AUX	7
DVD	2
HDP	3
iPod	8
Speakers	Eject / Surround
DVR	5
VCR	4
SAT/CBL	0
Input Mode	SHIFT + AV / Input / RDS
Source Select	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
V. Sel	Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
Multi EQ	Green / APP / Repeat
Dyn EQ	Yellow / YouTube / Repeat
Dyn Vol	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer
Menu	Menu / Home
CH. Level	D. Menu / Top
Volume+	Vol +
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Volume-	Vol -
Setup	Setup / OPT /
Search	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Return	Back / Return
Memory	Rec / Rec Mode
Band	Stop / Hold
Shift	Pause / Step / Freeze
Mode	Play / Slow
Tun-	Shift + << /
Tuning-	<< / Tune-
Tun+	Shift + >> /
Tuning+	>> / Tune+
Preset-	I<< / Preset-
Channel -	CH- / Page-
Preset +	>>I / Preset +
Channel +	CH+ / Page+
STD	Sound / Title
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Status	Info / Angle
Cinema	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Music	Subtitle / EQ
Simu	Smart / List
Restorer	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
SKIP+ MEMORY	Skip+	LIST SMART	Smart / List
BAND	Stop	HOLD	Stop / Hold
SHIFT	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MODE	Play	SLOW	Play / Slow
TUNING	<<	TUNE-	<< / Tune-
TUNING	>>	TUNE+	>> / Tune+
CHANN	I <<	PRESET-	I << / Preset-
CHANNEL +	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung