Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	SHIFT + GUIDE (Shift + Guide)
Recall	RETURN BACK (Back)
Sleep	PROG SLEEP (Sleep)
Nicam / A2	SOUND DUAL (Dual)
DVB	APP MEDIA (Media)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV / AV	TIMER AV (AV)
Red	A (Red)
Green	B (Green)
Yellow	C (Yellow)
Cyan	D (Blue)
16:9	PICTURE FORMAT (Format)
TXT / CC	REPEAT TEXT (Text)
Display	DISPLAY INFO (Info)
Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT (Shift + Format)
Menu	TOP MENU MENU (Menu)
Up / CH +	Up
Up / CH +	CH + (Ch +)
Down / CH -	Down
Down / CH -	CH - (Ch -)
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	VOL + (Vol +)
Left / Vol -	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left / Vol -	Vol -
Enter	Ok
Sound	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Exit	Exit
DVB Menu	D. Menu
FAV	Pre Ch
EPG	Guide
Page +	SHIFT + CH + — Shift + Ch +
Page -	SHIFT + CH - — Shift + Ch -
List	List
Radio	TV/R
Pause	Pause
Index	3D
Lucidity	Smart
Subpage	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt
Size	Eject
Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT — Shift + Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Hold	Stop
Subtitle	Subt
Reveal	Options