Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
STANDBY/ON	Standby/On		Power
DV	DV	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
TV	TV	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
AV	AV	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
AV	AV	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SCAN	Scan	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
ADD/CLEAR	ADD/Clear	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
NAVIGATION	Navigation	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Left		Left
SELECT	Select	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
DISC OPER	Disc Oper	LIST SMART	Smart / List
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REC/OTR	Rec/OTR	REC MODE	Rec / Rec Mode
EDIT	Edit	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
RANDOM	Random	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
PS/IS	PS/IS	FORMAT PICTURE	Picture / Format
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
FINALIZE	Finalize	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ERASE	Erase	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear