Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TV	TV/R
Mute	Mute
Recall	Pre Ch
Menu	Menu
Q. Menu	D. Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
World	Media
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
PR+	Ch +
PR-	Ch -
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Back	Back
Exit	Exit
i	Info
Guide	Guide
/ Music/ Photo/ Mov	Dual
[≡] / Text	Text
*/o	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	*/o. .	ECO 3D	3D		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
LANG.	Lang	DISC NAV LIST	List		
	[≡]. .	AD SUBT	Subt		
	[-o-]	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
	>>		>>		
	<<		<<		