Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TIME SHIFT	Time Shift	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/RADIO	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DEV.LIST	Dev. List	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
AUTO	Auto	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH+/▲ Group	Up		Up
CH+/▲ Group	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
V-	Left		Left
V-	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
V+	Right		Right
V+	Vol +	VOL +	Vol +
CH-/▼	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH-/▼	Down		Down
FILELIST	Filelist	LIST SMART	Smart / List
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
FAV.	<<	TUNE-	<< / Tune-
DEL.	>>	TUNE+	>> / Tune+
MOVE	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
LOCK	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
DAILY	Red/FAV/Daily	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
WEEKLY	Green/DEL/Weekl	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
P.INFO	Yellow/Movie/P.I	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TIMER	Blue/Look/Timer	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung