Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MENU	Menu	P	Menu
Q.MENU	Q. Menu		D. Menu
EXIT	Exit		Exit
BACK	Back		Back
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
OK	OK		Ok
▲	Up	LAY MOD	Up
▼	Down		Down
▶	Right		Right
◀	Left		Left
	Mute		Mute
+ V	Vol +		Vol +
V –	Vol -		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+ P	PR +		Ch +
P –	PR-		Ch -
i	i		Info
	Guide/Tv+Book	+	Shift + Options
1	1		1
2 abc	2	IST	2
3 def	3		3
4 ghi	4		4
5 jkl	5	PROG	5
6 mno	6		6
7 pqrs	7		7
8 tuv	8	LEEP	8
9 wxyz	9		9
0	0		0
	Recall		Pre Ch
TV	TV		TV/R
	[≡] / Text		Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	*/o..		Eject
	Source/Game		AV
	*/o		List
	World		Guide
	Music/Movie/Phot		Options
	[-O-]		Sleep
	[≡]..		Subt
	Lang		Dual
	Rec		Rec
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play		Play
	>>		>>
	<<		<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung