Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Left / Vol -	Left
1	1	Left / Vol -	Vol -
2	2	OK	OK
3	3	Right / Vol +	Right
4	4	Right / Vol +	Vol +
5	5	I/II	Audio / Lang I/II
6	6	Down / P-	CH- / Page-
7	7	Down / P-	Down
8	8	PP	Back / Return
- -	Guide / EPG / -/--	TV	TV/Radio /
9	9	TV	Shift + 1
0	0	AV	AV / Input / RDS
P<P	Fav / Marker / PC	Mute	Mute / Dimmer
Menu	Menu / Home	Red / Sound	Red / Netflix / Search
Up / P+	Up	Red / Sound	Sound / Title
Up / P+	CH+ / Page+	Green / Pictur	Picture / Format
[i]	Info / Angle	Green / Pictur	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FEATURE Yellow / Featur	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
INSTALL Blue / Instal	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto		
[≡◷]	SLOW ▶ Play / Slow		
[≡□]	HOLD ■ Stop / Hold		
[≡X] / [▬]	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
[/≡][■]	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
[≡↕] / [⌷]	SIZE ZOOM Zoom / Size		
[≡?] / PC	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC		
[≡]	STEP-FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze		