| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| On | On | | Power |
| Standby | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| Search | Search | SEARCH TV/R | TV/R |
| Computer | Computer | 1 | 1 |
| BNC | BNC | 2 | 2 |
| DVI-D | DVI-D | 3 | 3 |
| Video | VIDEO | 4 | 4 |
| S-Video | S-VIDEO | 5 | 5 |
| HDMI | HDMI | 6 | 6 |
| LAN | LAN | 7 | 7 |
| HDBaseT | HDBaseT | 8 | 8 |
| SDI | SDI | 9 | 9 |
| Auto | Auto | HOME SMART | Smart |
| Aspect | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| Color Mode | Color Mode | SETTINGS OPT | Options |
| Test Pattern | Test Pattern | PLAY MODE | Play |
| Freeze | Freeze | | Pause |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Shutter | Shutter | | Stop |
| Lens Shift | Lens Shift | REPEAT TEXT | Text |
| Zoom | Zoom | ZOOM | Eject |
| Focus | Focus | TIMER AV | AV |
| Menu | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| Esc/ | Esc / Mouse Righ | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter / Mouse Le | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| Split | Split | -/-- GUIDE | Guide |
| Default | Default | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| Page | Page Up | + CH | Ch + |
| | Page Down | CH − | Ch - |
| E-Zoom | E-Zoom+ | + VOL | Vol + |
| | E-Zoom- | VOL − | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| User1 | User 1 | A | Red | | |
| User2 | User 2 | B | Green | | |
| User3 | User 3 | C | Yellow | | |
| 1 | 1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 | | |
| 2 | 2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 | | |
| 3 | 3 | SHIFT + 3 | Shift + 3 | | |
| 4 | 4 | SHIFT + 4 | Shift + 4 | | |
| 5 | 5 | SHIFT + 5 | Shift + 5 | | |
| 6 | 6 | SHIFT + 6 | Shift + 6 | | |
| 7 | 7 | SHIFT + 7 | Shift + 7 | | |
| 8 | 8 | SHIFT + 8 | Shift + 8 | | |
| 9 | 9 | SHIFT + 9 | Shift + 9 | | |
| 0 | 0 | SHIFT + 0 | Shift + 0 | | |
| Help ? | Help | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| On | On | | Power |
| Standby | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| Search | Search | SEARCH TV/R | TV/R |
| Computer | Computer | 1 | 1 |
| BNC | BNC | 2 | 2 |
| DVI-D | DVI-D | 3 | 3 |
| Video | VIDEO | 4 | 4 |
| S-Video | S-VIDEO | 5 | 5 |
| HDMI | HDMI | 6 | 6 |
| LAN | LAN | 7 | 7 |
| HDBaseT | HDBaseT | 8 | 8 |
| SDI | SDI | 9 | 9 |
| Auto | Auto | HOME SMART | Smart |
| Aspect | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| Color Mode | Color Mode | SETTINGS OPT | Options |
| Test Pattern | Test Pattern | PLAY MODE | Play |
| Freeze | Freeze | | Pause |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Shutter | Shutter | | Stop |
| Lens Shift | Lens Shift | REPEAT TEXT | Text |
| Zoom | Zoom | ZOOM | Eject |
| Focus | Focus | TIMER AV | AV |
| Menu | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| Esc/ | Esc / Mouse Righ | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter / Mouse Le | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| Split | Split | -/-- GUIDE | Guide |
| Default | Default | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| Page | Page Up | + CH | Ch + |
| | Page Down | CH − | Ch - |
| E-Zoom | E-Zoom+ | + VOL | Vol + |
| | E-Zoom- | VOL − | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| User1 | User 1 | A | Red | | |
| User2 | User 2 | B | Green | | |
| User3 | User 3 | C | Yellow | | |
| 1 | 1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 | | |
| 2 | 2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 | | |
| 3 | 3 | SHIFT + 3 | Shift + 3 | | |
| 4 | 4 | SHIFT + 4 | Shift + 4 | | |
| 5 | 5 | SHIFT + 5 | Shift + 5 | | |
| 6 | 6 | SHIFT + 6 | Shift + 6 | | |
| 7 | 7 | SHIFT + 7 | Shift + 7 | | |
| 8 | 8 | SHIFT + 8 | Shift + 8 | | |
| 9 | 9 | SHIFT + 9 | Shift + 9 | | |
| 0 | 0 | SHIFT + 0 | Shift + 0 | | |
| Help ? | Help | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| On | On | | Power |
| Standby | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| Search | Search | SEARCH TV/R | TV/R |
| Computer | Computer | 1 | 1 |
| BNC | BNC | 2 | 2 |
| DVI-D | DVI-D | 3 | 3 |
| Video | VIDEO | 4 | 4 |
| S-Video | S-VIDEO | 5 | 5 |
| HDMI | HDMI | 6 | 6 |
| LAN | LAN | 7 | 7 |
| HDBaseT | HDBaseT | 8 | 8 |
| SDI | SDI | 9 | 9 |
| Auto | Auto | HOME SMART | Smart |
| Aspect | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| Color Mode | Color Mode | SETTINGS OPT | Options |
| Test Pattern | Test Pattern | PLAY MODE | Play |
| Freeze | Freeze | | Pause |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Shutter | Shutter | | Stop |
| Lens Shift | Lens Shift | REPEAT TEXT | Text |
| Zoom | Zoom | ZOOM | Eject |
| Focus | Focus | TIMER AV | AV |
| Menu | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| Esc/ | Esc / Mouse Righ | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter / Mouse Le | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| Split | Split | -/-- GUIDE | Guide |
| Default | Default | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| Page | Page Up | + CH | Ch + |
| | Page Down | CH − | Ch - |
| E-Zoom | E-Zoom+ | + VOL | Vol + |
| | E-Zoom- | VOL − | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| User1 | User 1 | A | Red | | |
| User2 | User 2 | B | Green | | |
| User3 | User 3 | C | Yellow | | |
| 1 | 1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 | | |
| 2 | 2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 | | |
| 3 | 3 | SHIFT + 3 | Shift + 3 | | |
| 4 | 4 | SHIFT + 4 | Shift + 4 | | |
| 5 | 5 | SHIFT + 5 | Shift + 5 | | |
| 6 | 6 | SHIFT + 6 | Shift + 6 | | |
| 7 | 7 | SHIFT + 7 | Shift + 7 | | |
| 8 | 8 | SHIFT + 8 | Shift + 8 | | |
| 9 | 9 | SHIFT + 9 | Shift + 9 | | |
| 0 | 0 | SHIFT + 0 | Shift + 0 | | |
| Help ? | Help | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| On | On | | Power |
| Standby | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| Search | Search | SEARCH TV/R | TV/R |
| Computer | Computer | 1 | 1 |
| BNC | BNC | 2 | 2 |
| DVI-D | DVI-D | 3 | 3 |
| Video | VIDEO | 4 | 4 |
| S-Video | S-VIDEO | 5 | 5 |
| HDMI | HDMI | 6 | 6 |
| LAN | LAN | 7 | 7 |
| HDBaseT | HDBaseT | 8 | 8 |
| SDI | SDI | 9 | 9 |
| Auto | Auto | HOME SMART | Smart |
| Aspect | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| Color Mode | Color Mode | SETTINGS OPT | Options |
| Test Pattern | Test Pattern | PLAY MODE | Play |
| Freeze | Freeze | | Pause |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Shutter | Shutter | | Stop |
| Lens Shift | Lens Shift | REPEAT TEXT | Text |
| Zoom | Zoom | ZOOM | Eject |
| Focus | Focus | TIMER AV | AV |
| Menu | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| Esc/ | Esc / Mouse Righ | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter / Mouse Le | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| Split | Split | -/-- GUIDE | Guide |
| Default | Default | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| Page | Page Up | + CH | Ch + |
| | Page Down | CH − | Ch - |
| E-Zoom | E-Zoom+ | + VOL | Vol + |
| | E-Zoom- | VOL − | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| User1 | User 1 | A | Red | | |
| User2 | User 2 | B | Green | | |
| User3 | User 3 | C | Yellow | | |
| 0 | 0 | SHIFT + 0 | Shift + 0 | | |
| 1 | 1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 | | |
| 2 | 2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 | | |
| 3 | 3 | SHIFT + 3 | Shift + 3 | | |
| 5 | 5 | SHIFT + 5 | Shift + 5 | | |
| 6 | 6 | SHIFT + 6 | Shift + 6 | | |
| 7 | 7 | SHIFT + 7 | Shift + 7 | | |
| 8 | 8 | SHIFT + 8 | Shift + 8 | | |
| 9 | 9 | SHIFT + 9 | Shift + 9 | | |
| 4 | 4 | SHIFT + 4 | Shift + 4 | | |
| Help ? | Help | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |