Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Display		Display / Media
	Open / Close		Eject / Surround
	Mute		Mute / Dimmer
	VCR	SHIFT + 4	Shift + 4
	TV	SHIFT + 1	Shift + 1
	CDR	SHIFT + 3	Shift + 3
	Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
	Title		Sound / Title
0	0	0	0
	Sleep		Sleep / Timer
	System Menu		Menu / Home
	Disc Menu		D.Menu / Top
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Tone		Audio / Lang I/II
	Mode		Smart / List
	Up / >>		Up
	Up / >>		>> / Tune+
	Vol +		Vol +
	Left		Left
	Play		Play / Slow
	Play	OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right		
Vol -	Vol -		
Down / <<	<< / Tune-		
Down / <<	Down		
Stop / FM Mode	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
RDS / Search	Red / Netflix / Search		
RDS / Search	AV / Input / RDS		
RDS Display	Info / Angle		
RDS Display	Green / APP / Repeat		