Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Auto	LIST SMART	Smart / List
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
FAV-	FAV-	SHIFT + CH PAGE	Stop		HOLD Stop / Hold
FAV+	FAV+	SHIFT + CH PAGE	I<<		PRESET- I<< / Preset-
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	>>I		PRESET+ >>I / Preset+
TEXT	Text	GOTO TEXT Text / Goto	Red		NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /	Green		APP REPEAT Green / APP / Repeat
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	Yellow		YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Blue		Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
INDEX	Index	ANGLE INFO Info / Angle			
SIZE	Size	SIZE ZOOM Zoom / Size			
REVEAL	Reveal	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /			
SUBPAGE	Subpage	SURROUND Eject / Surround			
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media			
▶II	Play	SLOW ▶ Play / Slow			
▶II	Pause	STEP-FREEZE II Pause / Step / Freeze			
◀◀	<<	TUNE- ◀◀ << / Tune-			
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+			
●	Rec	REC MODE ● Rec / Rec Mode			