| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| TV/R | | TV/R | |
| APP | | Media | |
| Mute | | Mute | |
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 0 | | 0 | |
| Info | | Info | |
| PiP | | Smart | |
| Vol + | | Vol + | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Vol - | | Vol - | |
| Back | | Back | |
| Exit | | Exit | |
| CH+ | | Ch + | |
| CH- | | Ch - | |
| EPG | | Guide | |
| Menu | | Menu | |
| Up | | Up | |
| Left | | Left | |
| OK | | Ok | |
| Right | | Right | |
| Down | | Down | |
| Rec | | Rec | |
| PVR | | Options | |
| Play / Pause | | Play | |
| Play / Pause | | Pause | |
| Stop | | Stop | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | Mark | ECO 3D | 3D |
| | List | DISC NAV LIST | List |
| | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| | Pup | SHIFT + CH + | Shift + Ch + |
| | Sub | AD SUBT | Subt |
| | Fav+ | >>I | >>I |
| | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Pdn | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |
| | Zoom | ZOOM ⏏ | Eject |
| | Fav- | K< | I << |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Blue | D | Blue |