Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	TV	HOME SMART	Smart
	Tv/ Rad	SEARCH TV/R	TV/ R
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUB	Sub	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
ALT	ALT	APP MEDIA	Media
CHANNEL	Up		Up
CHANNEL	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CHANNEL	CH+	CH +	Ch +
CHANNEL	CH-	CH −	Ch -
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
FREEZE	Freeze		Pause
BROWSE	Browse	SETTINGS OPT	Options
PAGE	Page+		>>
PAGE	Page-		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	i	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung