Mandis shop

Fisher REM-890

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power ON/Off	Power
Input AUX	7
Input Video 2	6
Input Video 1	5
Input Tape 2	4
Input Tape 1	3
Input Tuner	2
Input CD	1
AM	Media
FM	Smart
Next	>>I
Tape 1 Stop	Stop
Prev.	I<<
Mute	Mute
Input/Source	AV
CD Play	Play
CD Rewind	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD F.FWD	>>
CD Pause	Pause
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Program	Sleep