Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power		
Mute	Mute / Dimmer		
Menu Up	Up		
Menu Left	Left		
Menu Right	Right		
Menu Down	Down		
Volume+	Vol+		
Chan.Up	CH+ / Page+		
Volume-	Vol-		
Chan.Down	CH- / Page-		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power ON/Off	Power
Mute	Mute / Dimmer
Tape 1 Stop	Stop / Hold
Tape 2 Pre./eq	D.Menu / Top
Input/Source	AV / Input / RDS
CD/Theater	Menu / Home
CD Play	Play / Slow
CD F.FWD	>> / Tune+
CD Pause	Pause / Step / Freeze
CD Rewind	<< / Tune-
Funct./Direct	Exit / Cancel / Clear
Volume+	Vol+
Next/Prog+	CH+ / Page+
Volume-	Vol-
Tape 1 Hall/Ats	Display / Media
Prev./Prog-	CH- / Page-
Program	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tape 1 Rew	I<< / Preset-
Tape 1 Play	OK
Tape 1 F.FWD	>>I / Preset+