Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
STB Power	Power
Mute	Mute
Audio	Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
List	List
Recall	Back
Up / CH +	Up
Down / CH -	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right / Vol +	Right
Left / Vol -	Left
OK	Ok
Up / CH +	Ch +
Down / CH -	Ch -
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Vol -
Menu	Menu
EPG	Guide
FAV	Pre Ch
Exit	Exit
Subt	Subt
Info	Info
TTX	Text
TV / Radio	TV/R
Page -	Shift + Down
Page +	Shift + Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
V-Format	Format
PVR	Media
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec	Rec
<<	<<
>>	>>
I <<	I <<
>>I	>>I
TV Power	SHIFT + Power
TV Vol -	SHIFT + VOL −
TV Vol +	SHIFT + VOL +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV CH -	SHIFT + CH −
TV CH +	SHIFT + CH +
TV OK	SHIFT + OK
TV Source	TIMER AV