Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Eject		Eject / Surround
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	X/Shuffle		AV / Input / RDS
0	0	0	0
	Repeat	SHIFT + APP	Shift + Green / APP /
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol +		Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu		Menu / Home
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Back		Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Stop		Stop / Hold
	Play/Pause		Play / Slow
	Info		Info / Angle
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I <<		I << / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Red		Red / Netflix / Search
EPG	Green		Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
TXT	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
TV SYS.	Tv Sys.	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
GOTO	→I / Goto	SHIFT +	Shift + Right		
SLOW	I>/ Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
EDIT	Edit	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
COPY	Copy	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
TIME SHIFT	Timeshift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		