Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER		Power	
MUTE		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
TV / RADIO		TV/Radio /	
0		0	
<- PR		Back / Return	
V-MODE		Picture / Format	
PAUSE		Pause / Step / Freeze	
FAV		Fav / Marker / PC	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAGE+		SHIFT + CH+	Shift + CH+ /
MENU		Menu / Home	
PAGE-		SHIFT + CH-	Shift + CH- /
PR+ / UP		Up	
PR+ / UP		CH+ / Page+	
VOL- / LEFT		Left	
VOL- / LEFT		Vol -	
OK / LIST		OK	
OK / LIST		Smart / List	
VOL+ / RIGHT		Right	
VOL+ / RIGHT		Vol +	
PR- / DOWN		Down	
PR- / DOWN		CH- / Page-	
SAT		Display / Media	
EXIT		Exit / Cancel / Clear	
EPG		Guide / EPG / -/--	
RED / FIND		Red / Netflix / Search	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
V-FORMAT	GREEN /	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
TXT	YELLOW / TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
TXT	YELLOW / TXT	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
L R	BLUE / AUDIO L/R	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
INFO	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle		
TV/AV	TV/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
SLEEP	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
ZOOM	ZOOM	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
RECORD	RECORD	REC MODE	Rec / Rec Mode		
PLAY	PLAY	SLOW	Play / Slow		
STOP	STOP	HOLD	Stop / Hold		
SHIFT	SHIFT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
FAS	<< FAST	TUNE-	<< / Tune-		
ST	FAST >>	TUNE+	>> / Tune+		
SLO	< SLOW	PRESET-	I<< / Preset-		
OW	SLOW >	PRESET+	>>I / Preset+		