Mandis shop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
FM/AM	Shift + 6
CD/DVD	Shift + 3
CD/DVD	Shift + 2
Video 1	Shift + 1
Video 2	Shift + 4
Sleep	Sleep / Timer
Preset-	CH- / Page-
Preset-	Shift + I<< / Preset-
Preset+	CH+ / Page+
Preset+	Shift + >>I / Preset+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Volume-	Vol -
Volume+	Vol +
Play	Play / Slow
Pause / Step	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
I<< <<< / Skip-	I<< / Preset-
>> >>I / Skip+	>>I / Preset+
Prog	TV/Radio /
Repeat	Green / APP / Repeat
Test Tone	Text / Goto
Sound Mode	Sound / Title
By Pass	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up	Marker	Fav / Marker / PC
Level	Picture / Format	Title	Shift + Sound / Title
Delay	D. Menu / Top	Clear	Exit / Cancel / Clear
Left	Left	Search	Red / Netflix / Search
Enter	OK	>> Fwd /	>> / Tune+
Right	Right		
Display	Display / Media		
Return	Back / Return		
Down	Down		
Set-Up	Setup / OPT /		
Menu	Menu / Home		
S-Title	Subtitle / EQ		
Angle	Info / Angle		
Audio	Audio / Lang I/II		
Rev << / Slow/Scaner-	<< / Tune-		
Repeat A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
Zoom	Zoom / Size		