| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 / ▢ | | 0 |
| | 0 / ▢ | | Display / Media |
| | Exit / TV/Radi | | TV/Radio / |
| | Exit / TV/Radi | | Exit / Cancel / Clear |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Vol - | | Vol - |
| | Vol + | | Vol + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | i | | Info / Angle |
| | Back | | Back / Return |
| | ● | | Rec / Rec Mode |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | P- | | CH- / Page- |
| | ↑ | | Shift + CH+ / |
| | ↑ | | >>I / Preset+ |
| | ↓ | | Shift + CH- / |
| | ↓ | | I<< / Preset- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Green / Option | | Setup / OPT / Tools |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Yellow / Text | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Green / Option | Green / APP / Repeat | | |
| Blue / Recall | Fav / Marker / PC | | |
| Yellow / Text | Text / Goto | | |
| Blue / Recall | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |