| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| ? | ? | DISPLAY INFO | Info |
| | @ | HOME SMART | Smart |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Source | TIMER AV | AV |
| P | P+ | + CH | Ch + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| P- | P- | CH – | Ch - |
| I < | I < | K< | I << |
| >I | >I | >>I | >>I |
| << | << | << | << |
| >> | >> | >> | >> |
| Rec | Rec | REC MODE | Rec |
| Play | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| Pause | Pause | II | Pause |
| Stop | Stop | ■ | Stop |
| 3D | 3D | ECO 3D | 3D |
| . . OQ | . . OQ | PICTURE FORMAT | Format |
| [ . . . ] . . | [ . . . ] . . | AD SUBT | Subt |
| [ →] | [ →] | SEARCH TV/R | TV/R |
| My Media | My Media | APP MEDIA | Media |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |