Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/ AV		AV / Input / RDS
	0/ AV		0
	Up		Up
	P+		CH+ / Page+
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -		Vol -
	OK		OK
	Down		Down
	P-		CH- / Page-
	i		Info / Angle
	Format / Picture		Picture / Format
	TXT		Text / Goto
	Mute		Mute / Dimmer
	Red/ AKT		Red / Netflix / Search
	Green/ Timer		Sleep / Timer
	Green/ Timer		Green / APP / Repeat
	Yellow/ [I]		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/ [++]		Blue / Prime Video / Random
	- O		<< / Tune-
	O+		>> / Tune+
	- ☼		I << / Preset -
	☼+		>>I / Preset +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PIP	PIP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
IDTV-?	IDTV-?	LIST SMART	Smart / List		
P/C-ATS	P/C-ATS	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
	P+	CH PAGE	CH+ / Page+		
	P-	CH PAGE	CH- / Page-		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	<		Left		
	>		Right		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/ AV		AV / Input / RDS
	0/ AV		0
	P+		CH+ / Page+
	Up		Up
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -		Vol -
	OK		OK
	P-		CH- / Page-
	Down		Down
	i		Info / Angle
	Format / Picture		Picture / Format
	TXT		Text / Goto
	Mute		Mute / Dimmer
	Red/ AKT		Red / Netflix / Search
	Green/ Timer		Green / APP / Repeat
	Green/ Timer		Sleep / Timer
	Yellow/ [I]		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/ [++]		Blue / Prime Video / Random
	- O		<< / Tune-
	O+		>> / Tune+
	- ☼		I << / Preset -
	☼+		>>I / Preset +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PIP	PIP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
IDTV-?	IDTV-?	LIST SMART	Smart / List		
P/C-ATS	P/C-ATS	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7		