Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
AV 0	0 / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV 0	0 / AV	HDMI-SAT 0	0
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Up / P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up / P+		Up
	Right / Vol +		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL –	Vol -
OK	OK	OK	OK
P-	Down / P-	CH PAGE –	CH- / Page-
P-	Down / P-		Down
AUX	Aux	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
TXT	Txt	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
–	Contrast -	PRESET-	I<< / Preset-
+	Contrast +	PRESET+	>>I / Preset+
–	Brightness -	TUNE-	<< / Tune-
+	Brightness +	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Up / P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up / P+		Up
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>		Right
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	<<		Left
	Play	SLOW	Play / Slow
	Play	OK	OK
	Down / P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Down / P-		Down
	Aux	AUX - HDD 7	7
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung