| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| ? | ? | SOUND DUAL | Dual |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| @ | @ | HOME SMART | Smart |
| ^ | Up | | Up |
| v | Down | | Down |
| > | Right | | Right |
| < | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Source | TIMER AV | AV |
| + P | P+ | + CH | Ch + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| P- | Ch - | | |
| I < | I << | | |
| >I | >>I | | |
| << | << | | |
| >> | >> | | |
| Rec | Rec | | |
| Play | Play | | |
| Pause | Pause | | |
| Stop | Stop | | |
| 3D | 3D | | |
| OQ | Format | | |
| [...]. . | Subt | | |
| Netflix | Shift + Media | | |
| My Media | Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |