Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	FAV		Pre Ch
	TXT		Text
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Guide		Guide
	?		Dual
	Exit		Exit
	Menu		Menu
	Back		Back
	Tools		Options
	@		Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Source		AV
	P+		Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P-	CH –	Ch -
I<	I<	<<	I<<
>I	>I	>>	>>I
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
Rec	Rec	REC MODE	Rec
Play	Play	PLAY MODE	Play
Pause	Pause	II	Pause
Stop	Stop	■	Stop
3D	3D	ECO 3D	3D
OO	OO	PICTURE FORMAT	Format
[...]..	[...]..	AD SUBT	Subt
NETFLIX	Netflix	HOME SMART	Smart
MY MEDIA	My Media	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung