Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER ON	On	Power	
POWER OFF	Off	SHIFT + Power	Shift + Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AVR	AVR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
VCR VID1	VID1/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TV VID2	VID2/TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CBL/SAT	CBL/SAT	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
AM/FM	AM/FM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SLEEP PR	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TEST	Test	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VOL.	Vol +	+ VOL	Vol +
PR SURR.	Surr.	SURROUND	Eject / Surround
NIGHT	Night	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL.	Vol -	VOL −	Vol -
CH.	CH./[≡?]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU SPKR	SPKR/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
SET	Set	OK	OK
	Right		Right
DIGITAL	Digital/[≡X]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
DELAY NORMAL	Delay/Normal	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	USB 8	8
TUN-M	Tun-M/[≡+]	LIST SMART	Smart / List
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
MEM	Mem/[≡♦]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TUNING	Tuning ▲	TUNE+	>> / Tune+
TUNING	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DIRECT	Direct/Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CLEAR	Clear/Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PRESET	Preset ▲	PRESET+	>>I / Preset+
PRESET	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TUNING	Tuning▼	TUNE-	<< / Tune-
D.SKIP RDS	RDS/D.Skip	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PRESET	Preset ▼	PRESET-	I<< / Preset-
<<	<< DVD	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
>	> DVD	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
>>	>> DVD	SHIFT + TUNE+	Shift + >> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
■	Stop DVD	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
II	Pause DVD	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /
DWN SKIP	I<</Skip Down	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
UP SKIP	Skip Up/>>I	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER ON	Power On		Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
VOL.	Vol +	VOL +	Vol +
NIGHT	Night	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
VOL.	Vol -	VOL −	Vol -
CH.	CH. / [≡?]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU SPKR	SPKR/ Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
SET	Set	OK	OK
	Right		Right
DIGITAL	Digital / [≡X]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
DELAY NORMAL	Delay/ Normal	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
TUN-M	Tun-M/ [≡+]	LIST SMART	Smart / List
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEM	Mem/ [≡♦]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DIRECT	Direct	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PRESET ▲	Preset ▲	CH + PAGE	CH+ / Page+
PRESET ▲	Preset ▲	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset +
D.SKIP RDS	RDS/ D. Skip	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PRESET ▼	Preset ▼	CH PAGE −	CH- / Page-
PRESET ▼	Preset ▼	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	I <<		I << / Preset-
	>>I		>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power On	Power
Power (On / Off)	Mute / Dimmer
Power Off	Shift + Power
PR+ VCR	CH+ / Page+
Input VCR	AV / Input / RDS
Vol + VCR	Vol +
PR- VCR	CH- / Page-
Vol - VCR	Vol -
SPKR/Menu	Menu / Home
Delay/Normal	Sound / Title
1	1
1 VCR	Shift + 1
2	2
2 VCR	Shift + 2
3	3
3 VCR	Shift + 3
4	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 VCR	Shift + 4
5	5
5 VCR	Shift + 5
6	6
6 VCR	Shift + 6
7	7
7 VCR	Shift + 7
8	8
8 VCR	Shift + 8
Tun-M/[≡+]	Smart / List
9	9
9 VCR	Shift + 9
0	0
0 VCR	Shift + 0
Mem/[≡♦]	D. Menu / Top
Direct	Green / APP / Repeat
Clear VCR	Shift + Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Preset ▲/ Blue	Blue / Prime Video / Random		
RDS/ D. Skip	Display / Media		
<<	<< / Tune-		
<< VCR	Shift + << /		
Play	Play / Slow		
Play VCR	Shift + Play /		
>>	>> / Tune+		
>> VCR	Shift + >> /		
Rec VCR	Shift + Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Stop VCR	Shift + Stop /		
Pause	Pause / Step / Freeze		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<>		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	<<		<< / Tune-
	Stop		Stop / Hold
	Rec		Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung