Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER ON	Power On		Power
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TIME	Time	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
CHECK	Check	APP MEDIA	Media
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PREVIOUS	Previous		I <<
NEXT	Next		>>I
SEARCH +	Search+		Right
SEARCH –	Search-		Left
DISPLAY	Display	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info
10+	10+	+ VOL	Vol +
10–	10-	VOL –	Vol -
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
+ FOLDER	Folder +	+ CH	Ch +
FOLDER –	Folder -	CH –	Ch -
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	SEARCH TV/R	TV/R
A–B	A-B	SETTINGS OPT	Options
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SOURCE	Source	TIMER AV	AV