Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On	Power
Off	Shift + Power
Mute	Mute / Dimmer
AVR	Smart / List
DVD	Shift + 2
CD	Shift + 3
Tape	Shift + 5
VID1/VCR	Shift + 4
VID2/TV	Shift + 1
VID3/CBL/SAT	Shift + 0
VID4	Shift + 7
AM/FM	Shift + 6
6/8 CH	Shift + 8
Sleep	Sleep / Timer
Test	Text / Goto
Vol +	Vol +
Surr.	Eject / Surround

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Night	D. Menu / Top
M-Room	Setup / OPT /
Vol -	Vol -
CH./[≡?]	Info / Angle
Up	Up
SPKR/Menu	Menu / Home
Left	Left
Set	OK
Right	Right
Digital/[≡X]	Sound / Title
Down	Down
Delay/Normal	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
TUN-M	Tun- M/ [≡+]	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
MEM	Mem/ [≡♦]	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TUNING ▲	Tuning ▲	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
DIRECT	Direct	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PRESET ▲	Preset ▲	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
PRESET ▲	Preset ▲	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TUNING▼	Tuning▼	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
D.SKIP RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESET ▼	Preset ▼	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
PRESET ▼	Preset ▼	CH PAGE -	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DOLBY	Dolby	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DTS SURR	DTS Surr.	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DTS NEO 6	DTS Neo 6	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
LOGIC 7	Logic 7	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
STEREO	Stereo	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DWN SKIP	I<</ Skip Down	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP UP	Skip Up/ >>I	PRESET+	>>I / Preset+
<<	<< DVD	TUNE-	<< / Tune-
	Play DVD	SLOW	Play / Slow
>>	>> DVD	TUNE+	>> / Tune+
	Stop DVD	HOLD	Stop / Hold
	Pause DVD	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power On		Power
	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
NIGHT	Night	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
M-ROOM	M-Room	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
CH.	CH. / [≡?]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
MENU SPKR	SPKR/ Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
SET	Set	OK	OK
	Right		Right
DIGITAL	Digital / [≡X]	TITLE SOUND	Sound / Title
	Down		Down
DELAY NORMAL	Delay/ Normal	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
TUN-M	Tun- M/ [≡+]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
MEM	Mem/ [≡♦]	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DIRECT	Direct	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PRESET ▲	Preset ▲	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PRESET ▲	Preset ▲	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+
D.SKIP RDS	RDS/ D. Skip	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESET ▼	Preset ▼	CH PAGE −	CH- / Page-
PRESET ▼	Preset ▼	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power On	Power
Power (On / Off)	Display / Media
Power Off	Shift + Power
PR+ VCR	CH+ / Page+
Vol + VCR	Vol +
PR- VCR	CH- / Page-
Vol - VCR	Vol -
SPKR/ Menu	Menu / Home
Delay/ Normal	TV/ Radio /
1	1
1 VCR	Shift + 1
2	2
2 VCR	Shift + 2
3	3
3 VCR	Shift + 3
4	4
4 VCR	Shift + 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5
5 VCR	Shift + 5
6	6
6 VCR	Shift + 6
7	7
7 VCR	Shift + 7
8	8
8 VCR	Shift + 8
Tun- M/ [≡+]	Guide / EPG / -/--
9	9
9 VCR	Shift + 9
0	0
0 VCR	Shift + 0
Mem/ [≡♦]	Fav / Marker / PC
Direct	Audio / Lang I/II
Clear VCR	Shift + Exit / Cancel / Clear
Preset ▲/ Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Preset ▲/ Blue	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /	
Preset ▲/ Blue	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset +	
RDS/ D. Skip	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	
I <<	PRESET-	I << / Preset -	
>>I	PRESET+	>>I / Preset +	
<<	TUNE-	<< / Tune-	
<< VCR	SHIFT + TUNE-	Shift + << /	
Play	SLOW	Play / Slow	
Play VCR	SHIFT + SLOW	Shift + Play /	
>>	TUNE+	>> / Tune+	
>> VCR	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /	
Rec VCR	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode	
Stop	HOLD	Stop / Hold	
Stop VCR	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /	
Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	<>	SLOW	Pl ay / Sl ow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	St op	HOLD	St op / Hol d

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung