| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | On | Power | |
| POWER | Off | SHIFT + Power | Shift + Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| AVR | AVR | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| VID1 | VID1 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| HDMI1 | HDMI 1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| AM/FM | AM/FM | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| VID2 | VID2 | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| HDMI2 | HDMI 2 | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| AUX | AUX | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| TAPE | Tape | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| VID3 | VID3 | SHIFT + HDMI-SAT 0 | Shift + 0 |
| HDMI3 | HDMI 3 | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| TEST | Test | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 6CH | 6CH | TITLE SOUND | Sound / Title |
| VOL. | Vol + | VOL + | Vol + |
| PR SURR. | Surr. | SURROUND | Eject / Surround |
| OSD | OSD | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| VOL. | Vol - | VOL − | Vol - |
| CH. | CH. / [ ≡? ] | ANGLE INFO | Info / Angle |
| MENU SPKR | SPKR/Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| DIGITAL | Digital / [ ≡X ] | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Down | | Down |
| DELAY PREV. CH | Delay/Prev. CH | RETURN BACK | Back / Return |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| TUN-M | Tun- M/ [ ≡+] | CH | CH+ / Page+ |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEM | Mem/ [ ≡♦] | CH | CH- / Page- |
| TUNING | Tuni ng ▲ | TUNE+ | >> / Tune+ |
| DIRECT | Di rect | SMART | Smart / List |
| CLEAR | Cl ear | EXIT | Exit / Cancel / Cl ear |
| PRESET | Pr eset ▲ | PRESET+ | >>I / Pr eset + |
| TUNING | Tuni ng▼ | TUNE- | << / Tune- |
| TONE | Tone | D.MENU | D. Menu / Top |
| RDS | RDS | AV INPUT | AV / I nput / RDS |
| PRESET | Pr eset ▼ | PRESET- | I << / Pr eset - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| DOLBY SUR | Dol by Surr | Prime Video / RANDOM | Bl ue / Pr ime Vi deo / Random |
| DTS SUR | DTS Surr. | YouTube / REPEAT A-B | Yel l ow / YouTube / Repeat |
| DTS NEO:6 | DTS Neo 6 | APP / REPEAT | Gr een / APP / Repeat |
| NIGHT | Ni ght | SHIFT + TIMER SLEEP | Shi ft + Sl eep / Ti mer |
| LOGIC 7 | Logi c 7 | NETFLIX / SEARCH | Red / Netf l i x / Sear ch |
| STEREO | St er eo | LANG I/II AUDIO | Audi o / Lang I / I I |
| DWN | I <</ Ski p Down | SHIFT + PRESET- | Shi ft + I << / Pr eset - |
| UP | Ski p Up/ >>I | SHIFT + PRESET+ | Shi ft + >>I / Pr eset + |
| DIM | DI M | SHIFT + DIMMER MUTE | Shi ft + Mu te / Di mmer |
| << | << DVD | SHIFT + TUNE- | Shi ft + << / |
| | Pl ay DVD | SLOW | Pl ay / Sl ow |
| >> | >> DVD | SHIFT + TUNE+ | Shi ft + >> / |
| | St op DVD | HOLD | St op / Hol d |
| | Pause DVD | STEP-FREEZE | Pause / Ste p / Fr eeze |