Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
CH	Up / CH+		Up
CH	Up / CH+	+ CH	Ch +
VOL –	Left / Vol -		Left
VOL –	Left / Vol -	VOL –	Vol -
VOL +	Right / Vol +		Right
VOL +	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
CH	Down / CH-	CH –	Ch -
CH	Down / CH-		Down
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
P.M	Red / P.M	A	Red
P.M	Red / P.M	PICTURE FORMAT	Format
S.M	Green / S.M	B	Green
S.M	Green / S.M	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
FAV.	Yellow / FAV	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV.	Yellow / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLP	Blue / SLP	D	Blue
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
FREEZE	Freeze	II	Pause
SLP	Blue / SLP	PROG SLEEP	Sleep
DSP/CAPS	DSP / CAPS	DISPLAY INFO	Info
	Recall	RETURN BACK	Back
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQR	7	7	7
8 STUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 *	0	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
-/--	Guide
Input	AV
PIP	Smart
POP	Media
PIP-POS	Shift + Smart
M.WIN	TV/R
Active-WIN	Shift + TV/R
TIMER	Shift + AV
STEREO	Dual
SWAP	Exit
TEXT	Text
MIX	Shift + Text
HOLD	Stop
UPDATE	Options
REVEAL	Subt
SIZE	Shift + Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung