Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	Ok	Ok
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Sound	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
8	8	Pic	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
9	9	Ch+	Ch +
0	0	Ch-	Ch -
Audio	Dual	Sleep	Sleep
Recall	Back	Aspect	Format
Tv Menu	Menu	Freeze	Eject
Source	AV	Tv/Radio	TV/R
ChList	List	Text	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Epg	Guide	I <<	I <<
Fav	Pre Ch	>>I	>>I
Info	Info	Play	Play
Red	Red	Pause	Pause
Green	Green	Stop	Stop
Yellow	Yellow	Rec/Rep	Rec
Blue	Blue		
Reveal	Media		
Hold	D. Menu		
Index	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
Subpage	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
List	Smart		
Mix	Options		
Subtitle	Subt		
Size	3D		
<<	<<		
>>	>>		