Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	D	Blue
	Opciones	TOP MENU MENU	Menu
	[+++]	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Home	HOME SMART	Smart
CH.List	CH. List	DISC NAV LIST	List
	Mute	MUTE	Mute
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH +	CH+	CH +	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
PVR	PVR	SEARCH TV/R	TV/R
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
You Tube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
TXT	TTX	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung