Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power	Power	Power
Mute	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Recall	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
VOL ∧	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL ∨	Vol -	VOL −	Vol -
∧ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH ∨	CH-	CH −	Ch -
EPG	EPG	GUIDE	Guide
Picture	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
Sound	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
Zoom	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
DMP	DMP	HOME SMART	Smart
Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
PVR	PVR	APP MEDIA	Media
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Still	Still	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
Play/Pause	Pause	Pause	Pause
Play/Pause	Play	PLAY MODE	Play
Stop	Stop	Stop	Stop
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
T.Shift	T. Shift	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
Lang.	Lang	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
Size	Size	PICTURE FORMAT	Format
Reveal	Reveal	SETTINGS OPT	Options
Cancel	Cancel	RETURN BACK	Back
Hold	Hold/ <<	<<	<<
Index	Index/ >>	>>	>>
Sub Code	Sub. Code/ I <<	I <<	I <<
Mix	Mix/ >>I	>>I	>>I
	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
Source	Source	TIMER AV	AV
3D	3D	ECO 3D	3D