Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	Tv/DTV	HOME SMART	Smart
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Zoom	ZOOM	Eject
	Mute	MUTE	Mute
	Media	APP MEDIA	Media
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	I/II	SOUND DUAL	Dual
	Lang	SETTINGS OPT	Options
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	FAV-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
	FAV+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	D	Blue
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Info	DISPLAY INFO	Info
	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	CH+	CH +	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Picture	PICTURE FORMAT	Format
	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	2	2	Reveal	I <</ Reveal		I <<
3	3	3	3	Subpage	>>I / Subpage		>>I
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
Still	Still	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
Recall	Recall	RETURN BACK	Back				
Text	Text	REPEAT TEXT	Text				
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play				
▶II	Pause	II	Pause				
Hold ◀◀	<</ Hold	<<	<<				
Index ▶▶	>>/ Index	>>	>>				
Size ■	Stop/ Size	■	Stop				