Mandis shop

Homecast RC32HC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV/Rad	Tv/Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV/SAT	Tv/SAT	LIST SMART	Smart / List
Opt	Red/Opt	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Opt	Red/Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
A/V+	Green/A/V+	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Fav	Yellow/FAV	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Fav	Yellow/FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
A-Z	Blue/A-Z	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
V	V+	VOL +	Vol +
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
V	V-	VOL −	Vol -
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Pause	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
0	0	HDMI-SAT 0	0
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://remotes.a/d/homecast/105962816-ersatzfernbedienung-fur-homecast-rc32hc-htm