Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PIC MODE	PIC Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SND EFFECT	SND Effect	SOUND DUAL	Dual
WIDE	Wide	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up / Stop		Up
	Left / <<		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right / >>		Right
	Down /		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Playlist	HOME SMART — Smart
Info	DISPLAY INFO — Info
P + / Page +	+ CH — Ch +
P - / Page -	CH — Ch -
Schedule	SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart
Stop	Stop
Rec	REC MODE — Rec
<<	<<
Play / Pause	PLAY MODE — Play
Play / Pause	Pause
>>	>>
PIP P +	>>I
PIP P -	I <<
PIP / PBP	SHIFT + A — Shift + Red
PIP Input	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
PIP Position	SHIFT + B — Shift + Green
Swap	SHIFT + C — Shift + Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Text	SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text
[≡]	REPEAT TEXT — Text
Mix	SETTINGS OPT — Options
Index	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info
Cancel	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back
Reveal	SEARCH TV/R — TV/R
[≡M]	APP MEDIA — Media
Size	ZOOM — Eject
Hold	SHIFT + II — Shift + Pause
Subpage	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt
Audio	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Subtitle	AD SUBT — Subt