Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media	Menu Off	CLEAR EXIT Exit
Reveal	SETTINGS OPT Options	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	RETURN BACK Back
Info	DISPLAY INFO Info	Volume+	+ VOL Vol +
Subt. List	AD SUBT Subt	Chan. Up	+ CH Ch +
Sleep Timer	PROG SLEEP Sleep	Volume-	VOL – Vol -
Return TV	SEARCH TV/R TV/R	Menu audio	SOUND DUAL Dual
Menu video	E-MANUAL D.MENU D. Menu	Chan. Down	CH – Ch -
Text	REPEAT TEXT Text	1	1
Txt Expand	ZOOM Eject	2	2
TV/AV	TIMER AV AV	3	3
Menu	TOP MENU MENU Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Mix Scan	Shift + 3D
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Rotate Text	List
Off/Tim	Shift + Down
On/Tim	Shift + Up
Tone-	Shift + Left
Color + P. Std	Shift + D. Menu
Tone+	Shift + Right
Game Coo	Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Store Text	Shift + Text
Audio+	Shift + Vol +
Audio-	Shift + Vol -
AV 2	Shift + AV
Bright + Mode	Shift + Menu
Disp	Shift + Options
Color - S. Std	Media
Search	Shift + TV/R
Store	Rec
Contrast +	Shift + Ch +
Browse	3D
Contrast -	Shift + Ch -
On Pip	Shift + 1
Swap	Shift + 2
4. # 16: 9	Format
Still	Shift + 4
Dim Pip	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3. *	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
View	SHIFT + 0 Shift + 0		
Surround	SHIFT + A Shift + Red		
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green		
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow		
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		