Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Tv/Radio	TV/Radio /
Power	Power
Sub	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
Text	Text / Goto
Wide	Picture / Format
Rec	Rec / Rec Mode
List	Smart / List
<<	<< / Tune-
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
↺	I<< / Preset-
Stop	Stop / Hold
→I	>>I / Preset+
Media	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Guide	Guide / EPG / -/--
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Back	Back / Return
Vol +	Vol +
i	Info / Angle
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
OPT+	Setup / OPT /
P-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
1	1	TV 1	1		
2 abc	2	DVD 2	2		
3 def	3	CD - STB 3	3		
4 ghi	4	VIDEO 4	4		
5 jkl	5	TAPE 5	5		
6 mno	6	TUNER 6	6		
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
TV Portal	Tv Portal	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
0 &@_	0	HDMI - SAT 0	0		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		