Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Tv/Radio		TV/R
	←PR		Back
	EPG		Guide
	Menu		Menu
	Info		Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Exit		Exit
	PR+		Ch +
	PR-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK/List		Ok
	↑		>>
	↓		<<
	Pause		Pause
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Audio	Dual		
TXT	Text		
[. . .]	Subt		
Audio L/R	Smart		
[+]	3D		
FAV	Pre Ch		
UHF	Media		
PAL/NTSC	Format		
Tv/AV	AV		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0	0		0
	Tv/Radio		TV/R
	←PR		Back
	EPG		Guide
	Menu		Menu
	Info		Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Exit		Exit
	Up/PR+		Up
	Down/PR-		Down
	OK/List		Ok
	Right		Right
	Left		Left
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	↑		Ch +
	↓		Ch -
	Pause		Pause
	[+]		3D
	FAV		Pre Ch
	UHF		Smart
	PAL/NTSC		Format
	TV/AV		AV
	Red		Red

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Audio	Dual
TXT	Text
[. . .]	Subt
Audio L/R	+ Shift + Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung