Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	POWER		Power
DIM	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PMODE	P. MODE	FORMAT PICTURE	Picture / Format
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SMODE	S. MODE	TITLE SOUND	Sound / Title
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SLEEP	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	ASPECT	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
0	0	HDMI-SAT 0	0
	BACK	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NICAM/A2	NICAM / A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INPUT	INPUT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	UP		Up
DISPLAY	DISPLAY	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	LEFT		Left
OK	OK	OK	OK
	RIGHT		Right
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
	DOWN		Down
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	RED	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto
TEXT	PLAY / PAUSE	SLOW	Play / Slow
TEXT	PLAY / PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SIZE	SIZE / ZOOM — Zoom / Size
STOP	HOLD — Stop / Hold
HOLD	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
REW	TUNE- — << / Tune-
FWD	TUNE+ — >> / Tune+
INDEX	ANGLE / INFO — Info / Angle
REVEAL	OPT-TOOLS / SETUP — Setup / OPT /
SKIP PREV.	PRESET- — I<< / Preset-
SUBPAGE	SURROUND — Eject / Surround
SKIP NEXT	PRESET+ — >>I / Preset+
REPEAT	SHIFT + APP / REPEAT — Shift + Green / APP /
SUBTITLE	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ
AUTO	LIST / SMART — Smart / List
LANG.	SHIFT + LANG I/II / AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II
FAV	PC / FAV MARKER — Fav / Marker / PC
T. SHIFT	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /
REC	REC MODE — Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REC. MENU	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top
TV / RADIO	PROGRAM / TV/RADIO — TV/ Radio /
VOL-	VOL — Vol -
VOL+	VOL — Vol +
CH-	CH / PAGE — CH- / Page-
CH+	CH / PAGE — CH+ / Page+