Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Shift + Down	Return	Exit
Slow Up	Shift + Up	Menu Down	Down
Stop	Stop	Top Menu	D. Menu
Auto/Track	Sleep	Next	>>I
Title	List	Progr.	Back
Pause	Pause	Volume+	Vol +
Subt.	Subt	Prev.	I <<
Rep/A-B	Shift + Text	Volume-	Vol -
Pepeat/1/All	Text	1	1
Zoom	Shift + Eject	2	2
DVD/TV	AV	C/CH	Ch +
Menu	Menu	3	3
Display	Info	4	4
Menu Up	Up	5	5
Menu Left	Left	+10	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6
7	7
8	8
Mode	Ch -
Record	Rec
Digest	Smart
Rewind	<<
Np	Pre Ch
Play	Play
Angle	Media
F. Forward	>>
9	9
Lang	Dual
0	0
Syst. Preset	Shift + Exit
Video	Format
Setup	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Timer	Shift + AV
Random	TV/R
Audio	Shift + Dual
Shuffle	Shift + TV/R
3D	3D
Open/Close	Eject
Dimmer	Shift + 0