Mandis shop

# JBL ESC333

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| Late Night | Sleep / Timer | | |
| 0 dB | 0 | | |
| Test | Text / Goto | | |
| Delay | TV/Radio / | | |
| Level | Picture / Format | | |
| Input | AV / Input / RDS | | |
| Adjusment - | CH- / Page- | | |
| Adjusment + | CH+ / Page+ | | |
| Bass- | Down | | |
| Bass+ | Up | | |
| Surround Mode | Audio / Lang I/II | | |
| Treble- | Left | | |
| Treble+ | Right | | |