Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/ On		Power
TV/ VIDEO	Tv/ Video	SEARCH TV/R	TV/ R
OUTPUT SELECT	Output Select	TIMER AV	AV
DV	DV	B	Green
HDD	HDD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MEMO/MARK	Memo/ Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch
PR/CH +	PR/ CH+	+ CH	Ch +
PR/CH −	PR/ CH-	CH −	Ch -
F1	F1	SHIFT + 1	Shift + 1
F2	F2	SHIFT + 2	Shift + 2
EDIT	Edit	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
NAVIGATION	Navigation	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PREVIOUS	I <<	<<	I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NEXT	>>I		>>I
SLOW	<<I Slow-		<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SLOW	>>I Slow+		>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP/CLEAR	Stop/Clear		Stop
PAUSE	Pause		Pause
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ON SCREEN	On Screen	ECO 3D	3D
	←	APP MEDIA	Media
	→	HOME SMART	Smart
REC MODE/ REMAIN	Rec	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE/ EE CHECK	Angle/EE Check	A	Red
EE	EE	ZOOM	Eject
DUBBING	Dubbing	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROGRESSIVE SCAN	Progressive Scan	REPEAT TEXT	Text
SET UP	Set Up	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/ On		Power
TV/ VIDEO	Tv/ Video	SEARCH TV/R	TV/ R
TV	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
TV +	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
PR/CH +	PR/ CH+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
–	PR/ CH-	CH –	Ch -
INPUT SELECT PROG	Input Select	TIMER AV	AV
F1	F1	HOME SMART	Smart